

건가드금고 다이얼락 사용설명서

구입 후 문을 여는 방법		
회전 방향	사 용 설 명	번호
	최초 구입시 번호는 우측의 번호와 같이 50 번으로 설정 되어 있으며, 좌측의 그림과 같이 좌측으로 2 회 이상 돌린 후 정중앙의 빨간 눈금에 정확하게 맞추어 줍니다.	50
	다시 1 회 우측으로 돌리시면 걸리는 부분이 있습니다. 여기에서 완전히 돌아가지 않을 때까지 돌리시면 정상 작동된 상태이므로 금고의 핸들을 위로 올린 후 여시면 됩니다	
준비사항	문을 여신 후 새로운 비밀번호 입력을 위하여 비밀번호 3 개의숫자를 차례 대로 적으시되 끝 번호를 0~20 번사이 번호와 오름 차 순과 내림 차 순의 번호는 보안상 설정되지 않으므로 큰 수와 작은 수의 혼합된 번호를 준비하여 적으시고 문이 잠긴 상태를 가정 하기 위하여 문이 열린 상태에서 문 뒤 판의 좌측 옆면 중앙 하단부에 튀어나온 쇠 봉을 힘껏 누르시면 빗장이 튀어 나오면서 잠긴 상태가 됩니다.	(예)
		20
		88
		55
◆ 주의사항 ◆		
<p>1. 새 번호 설정 시 끝 번호를 0 에서 5 사이를 사용 하지 마세요(보안 취약 및 락 의 기어가 엉켜서 사용불가 원인 발생됨)</p> <p>2. 문 안쪽 왼쪽 모서리에 흰색 쇠 봉이 나와있습니다 이것을 힘껏 밀면 빗장이 튀어나오며 문은 열려 있어도 일시 잠금 상태로 됩니다.</p> <p>3. 새로운 입력번호 사용시 문을 먼저 닫지 마시고 반드시 문이 열려있는 일시 잠금 상태 가정하에서 새로 입력한 번호를 2 회이상 사용해보신 후 문을 닫으셔야 합니다. 간혹 새 번호 확인을 못하고 문을 닫아 잘못 설정 되어 문이 열리지 않는 경우에는 소비자 과실로 인한 것으로 다이얼 교체 비용이 청구 됩니다.</p>		

비밀번호 변경 설명서		
회전 방향	사 용 설 명	L 키 투입
	구입시 입력된 50 번을 2 회이상 좌측으로 돌린 후 중앙좌측의 빨간색 눈금에 정확하게 맞추신 후 동봉된(L 자모양의 렌치 키를) 문짝 뒤 판 우측의 그림과 같은 키 구멍에※끝까지 밀어 넣은 후 렌치 키를 좌측으로 90 도 돌립니다.	
	변경할 숫자의 번호를 왼쪽으로 3 회 지나가게 돌린 후 마지막 4 회째에 중앙좌측빨간색의 작은 눈금에 정확하게 맞춥니다.	
	변경할 숫자의 번호를 우측으로 2 회 지나가게 돌린 후 마지막 3 회째에 중앙좌측빨간색의 작은 눈금에 정확하게 맞춥니다.	
	변경할 숫자의 번호를 왼쪽으로 1 회 지나가게 돌린 후 마지막 2 회째에 중앙좌측 빨간색의 작은 눈금에 정확하게 맞춥니다.	
	입력이 모두 정확히 완료된 상태에서 렌치 키를 다시 우측으로 90 도 돌려서 빼 내시면 새로운 비밀번호로 입력이 된 상태입니다.	
주의사항	입력을 하시던 중 원하시는 번호를 지나치게 되면 L 자 키가 좌측으로 90 도 꽂혀 있는 상태에서 처음부터 다시 시작하여 번호를 맞추어 주십시오 그리고 새로운 번호로 문을 닫기 전 반드시 2~3 회 시험 작동하여 새 번호로 사용가능 할때에 문을 닫아주시기 바랍니다.	

비밀번호 변경 후 설명서		
회전 방향	사 용 설 명	
	변경된 첫 번째 번호를 왼쪽으로 3 회 지나가게 돌린 후 마지막 4 회째에 빨간색의 정중앙 눈금에 정확하게 맞춥니다.	
	변경된 두 번째 번호를 우측으로 2 회 지나가게 돌린 후 마지막 3 회째에 빨간색의 정중앙 눈금에 정확하게 맞춥니다.	
	변경된 세 번째 번호를 왼쪽으로 1 회 지나가게 돌린 후 마지막 2 회째에 빨간색의 중앙 눈금에 정확하게 맞춥니다.	
	다시 1 회 우측으로 돌리시면 걸리는 부분이 있습니다. 여기에서 완전히 돌아가지 않을 때까지 돌리시면 정상적으로 작동된 상태이므로 금고의 핸들을 위로 올린 후 여시면 됩니다.	