

전자락 사용 설명서

■ 사용방법

구입시 초기 비밀번호는 보통 *123456# 입니다. 순서대로 눌러 오픈하십시오.

- “삐리릭” 소리와 LED청색 등이 켜지면 키 또는 핸들을 우측으로 돌려 문을 엽니다.

■ 비밀번호 변경방법

1. 비밀번호 입력 후 금고 문을 엽니다.
2. * 버튼을 누른 후, 문안쪽면 에 있는 변경 버튼(검정색 원형 M버튼)을 누릅니다.
 - “USE-01”가 표시되고 “삐” 소리와 적색 등이 들어옵니다.
3. 상기 표시 상태에서 새로운 비밀번호를 누릅니다.
 - 예: *0000# (번호는 최대 1-20단위까지 입력이 가능합니다.)
4. “삐리릭” 소리와 함께 액정에 새 비밀번호와 청색 등이 나타나며 변경이 완료됩니다.

※ 문을 닫기 전 새로운 비밀번호를 꼭 확인한 후 금고문을 닫으시길 바랍니다.

■ 안전 기능

틀린 비밀번호 3회 입력시 “Err-01” 표시와 알람이 30초간 울리며 작동이 중지됩니다.

알람이 자동으로 중지될때까지 두십시오. (중도에 배터리를 뺐다가 다시 꽂아도 알람은 다시 울립니다)

■ 편의 기능 (G 락)

1. 숫자 숨김(FND-OFF) 및 표시기능(FND-ON) -타인 식별 방지용
 - *버튼을 3초이상 누르면, “FND-OFF” or “FND-ON”가 나타나고 기능이 활성화됩니다.
2. 소리 무음 및 해제기능
 - *버튼을 누른 후 숫자 “1”을 3초이상 누르면 “Sn-ON” or “Sn-OFF”가 나타나고 기능이 활성화됩니다.

■ 건전지 교체 시기

1. “L-Batt” 가 나타나는 경우 즉시 새건전지 4개를 동일회사 제품으로 교체해 주십시오.
2. 비밀번호 입력 후 “OPEN” 메시지가 나타나도 문이 열리지 않는 경우
 - 건전지가 약해진 상태일 수 있으므로 새로운 건전지로 모두 교체해 주십시오.

※ 새로운 건전지와 오래된 건전지를 혼합 사용해선 안 됩니다.

■ 건전지 교체 방법

1. 입력 버튼 우측에 있는 플라스틱 커버(덮개)를 누르며 우측으로 당겨 뺍니다.
2. 건전지 함에 “+,-“ 극성에 맞게 건전지를 삽입합니다.
3. 커버를 덮고 좌측으로 밀어 끼워줍니다.

※ 건전지는 1.5V AA사이즈 4개를 사용하십시오.