





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA C

CHIỀU QUAY	CÁCH QUAY	SỐ
	Bước 1 : Quay số ghi bên phải dây 4 vòng trên ổ khóa theo chiều mũi tên, đúng vị trí vạch đỏ dài rồi dừng lại.	
	Bước 2 : Quay số ghi bên phải dây 3 vòng trên ổ khóa theo chiều mũi tên, đúng vị trí vạch đỏ dài rồi dừng lại.	
	Bước 3 : Quay số ghi bên phải dây 2 vòng trên ổ khóa theo chiều mũi tên, đúng vị trí vạch đỏ dài rồi dừng lại.	
	Bước 4 : Quay <i>nhe</i> theo chiều mũi tên cho đến khi không quay được nữa, giữ nguyên vị trí mở khóa chìa, quay tay nắm để mở cửa	
Chú ý	<i>Hãy quay các số đều tay theo đúng một chiều chỉ định, Không để số chạy giật lùi rồi lại quay tiếp. Nếu quay quá vòng quy định thì phải làm lại từ đầu.</i>	

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI SỐ KHÓA C

CÁCH ĐIỀU CHỈNH SỐ KHÓA

Bước 1: Mở cửa theo số khóa cũ.

Bước 2: Ấn chốt tự động bên hông cửa để đẩy các con chốt bật ra ngoài.

Bước 3: Làm lại các bước từ bước 1 đến bước 3 như khi mở khóa.

Lưu ý: Vạch số khóa lúc này phải trùng với vạch đỏ ngắn ở bên trái vạch đỏ dài.

Bước 4: Sau khi đã đưa vạch số khóa ở bước 3 về vị trí vạch đỏ ngắn xong, cho chìa khóa biến đổi số vào lỗ ở phía trong cửa và vặn trái 90 độ.

Bước 5: Bắt đầu đặt số khóa mới tùy ý tại vị trí vạch đỏ ngắn. Cách làm như lúc mở số khóa cũ.

Bước 6: Quay trả chìa biến đổi số lại vị trí ban đầu và lấy ra ngoài. Việc đặt lại số khóa mới đã xong.

Chú ý: Khi đặt số mới.

- Không nên đặt số chẵn và dễ nhớ như 5 10 20 30 70 v.v...
- Không nên đặt số cùng một chiều tiến hoặc lùi
- Nhớ đúng số vòng, đúng vị trí, không quay quá số.
- Không cài đặt mã số cuối cùng nằm trong khoảng giữa từ 85 đến 15.