

# Hướng dẫn sử dụng khóa Điện tử có màn

## ■ Cách mở

Nhập mã số ban đầu theo thứ tự \* 1 2 3 4 5 6 và nhấn nút #.

Màn hình sẽ hiển thị ( 1 2 3 4 5 6 , -good- , OPEN và đèn LED có màu xanh cùng với một giai điệu, xoay khóa chìa hoặc tay nắm theo chiều kim đồng hồ để mở.

## ■ Cách đổi mật khẩu mới

1. Khi cửa đang mở
2. Nhấn nút “\*”, nhấn nút đổi mã màu đen bên trong lỗ tròn phía sau lưng cánh cửa.
3. Trên màn hình hiển thị “USE-01”, đèn LED chuyển màu đỏ cùng với âm thanh “bíp”.
4. Nhập mật khẩu mới (từ 1 ~ 20 số) và bấm phím # trong vòng 5 giây, đèn LED sẽ chuyển sang màu xanh cùng với một giai điệu.
5. (e.g \*0 0 0 0 0 # = 6 digit)

**Trước khi đóng cửa vui lòng kiểm tra và thử lại mật khẩu mới theo thứ tự cách mở trong khi cửa vẫn ở chế độ mở.**

## ■ Chức năng an toàn

Nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp từ 3 lần, khóa sẽ ngừng hoạt động và không thể sử dụng trong vòng 30 giây. Trên màn hình sẽ hiển thị Err-01 cùng với âm thanh báo động.

## ■ Tiện ích

1. Ấn và hiện các chữ số trên màn hình
  - Nhấn phím “\*” trên 3 giây, trên màn hình hiển thị “FND-OFF” hoặc “FND-ON”.
2. Chuyển đổi chế độ im lặng và âm thanh
  - Nhấn phím \*, rồi nhấn phím “1” trên 3 giây, trên màn hình sẽ hiển thị “Sn-ON” hoặc “Sn-OFF”.

## ■ Khi nào cần thay pin mới

Khi nào trên màn hình xuất hiện “L-Batt”, hoặc không thể mở được khi đèn LED vẫn có màu xanh, khi đó tất cả Pin phải được thay mới.

## ■ Cách thay pin mới

1. Mở nắp hộp Pin ở bên phải bàn phím.
2. Thay tất cả Pin cũ bằng Pin mới, chèn 4 viên Pin Alkaline loại AA 1.5v , phải đảm bảo chắc chắn các cực (+, -) được gắn chính xác.

**Không được xen lẫn pin mới và pin cũ để sử dụng.**

3. Đậy nắp hộp Pin lại.

