

Hướng dẫn sử dụng Két khóa Vân

1. Tính năng

- 1) Màn hình LED
- 2) Mã số ban đầu : 1234, Có thể cài lên đến: 29 Vân tay
- 3) Nhấn nút màu xanh phía sau lưng cánh cửa khoảng 3 giây để xóa tất cả Vân tay đã cài, màn hình LED sẽ hiển thị "FP-CLE".
- 4) Nhấn phím "*" trước khi nhập mã số, số sẽ ẩn trên màn hình.

2. Cách cài Vân tay

1) Sau khi mở cửa, nhấn nút màu xanh ở sau lưng cánh cửa 1 lần, nghe 1 tiếng "bíp" và trên màn hình xuất hiện "FINGER".

2) Đưa vân tay vào khe để Vân tay cho đến khi nghe tiếng "bíp", màn hình hiển thị "AGAIN", Sau đó đặt lại Vân tay 1 lần nữa, có một âm thanh "bíp" dài, màn hình hiển thị "DONE XX". Khi đó là đã cài Vân tay thành công. (XX: là số Vân tay đã cài).

Ghi chú : Nếu số Vân tay đã đủ, sẽ có 5 âm thanh "bíp", có nghĩa là số lượng Vân tay cài đã hết, không thể cài thêm được nữa, trên màn hình hiển thị "FP-FUL".

3. Cách đổi mật khẩu

1) Sau khi mở cửa, nhấn nút màu đỏ phía sau lưng cánh cửa, có âm thanh "bíp", trên màn hình hiển thị "CODE", và bạn sẽ thấy con trỏ " _ " trên màn hình LED, và đèn màn hình phím bấm sẽ sáng.

2) Nhập mã số mới từ 1-8 số, và nhấn phím "#" để hoàn thành. (Nếu mã số mới là 8 số sẽ tự động hoàn thành cài đặt) Nếu trên màn hình LED hiển thị "SUCESS", có nghĩa là mã số mới đã được cập nhật.

4. Cách mở

Có 3 cách để mở cửa Két sắt., Bạn có thể sử dụng mã số hoặc vân tay để mở cửa, hoặc bạn cũng có thể mở nó bằng cách kết hợp cả vân tay và mã số: cách làm như sau:

- a) Nhấn nút màu đỏ 3 giây, màn hình LED hiển thị "F-or-C", đây là cách mở bằng mã số hoặc vân tay.
- b) Nhấn nút màu đỏ 3 giây lại lần nữa, màn hình LED hiển thị "F-an-C", đây là cách mở bằng cả vân tay và mã số.

A. Mở cửa với mã số

1) Cửa đang đóng, chạm vô vùng bàn phím trên bảng điều khiển để kích hoạt hệ thống, trên màn hình hiển thị con trỏ " _ " và đèn bàn phím sáng lên.

2) Nhập mã số từ 1-8 số, và bấm phím "#" để hoàn thành. (Nếu mã số là 8 số, thì hệ thống tự động kích hoạt) Nếu màn hình LED hiển thị "OPEN". Khi đó cửa sẽ được mở.

3) Nếu nhập sai số, hãy nhấn phím "*" để hủy số, Nếu nhập sai mã số 3 lần, chuông báo động của hệ thống khóa sẽ kêu trong 20 giây, Nhưng nếu nhập đúng mã số chuông sẽ ngừng kêu.

B. Mở cửa bằng Vân tay

1) Đưa vân tay vào khe nhập vân tay, và đèn LED sẽ hiển thị "FP-CON", khi màn hình LED hiển thị "OPEN", cửa kết sắt sẽ được mở. Nếu nhập sai mã số 3 lần, chuông báo động của hệ thống khóa sẽ kêu trong 20 giây, Nhưng nếu nhập đúng mã số chuông sẽ ngừng kêu.

C. Mở cửa bằng cả mã số và vân tay

Nhập vân tay và mã số (hoặc có thể nhập mã số trước đều được). Nếu sử dụng Vân tay hoặc mật khẩu trước để mở cửa kết sắt thì màn hình LED sẽ hiển thị "Crigh" hoặc "Fright", sau khi nhập vân tay hoặc mật khẩu thì màn hình LED sẽ hiển thị "OPEN". Và nếu sai 3 lần, thì chuông báo động của khóa sẽ kêu trong 20 giây.

Lưu ý : Nếu không cài đặt Vân tay, thì có thể mở cửa Kết sắt bằng mọi vân tay. (Tiêu chuẩn)

5. Cách đóng cửa (3 cách)

1) Đẩy cửa kết sắt vào vị trí đóng, cửa sẽ tự động đóng, (Nếu bạn gắn 1 công tắc đóng bên trong kết sắt).

2) Nếu bạn không gắn công tắc bên trong kết sắt, vui lòng đẩy cửa vào vị trí, nhập vân tay của bạn vào bảng điều khiển, khi màn hình LED hiển thị "CLOSE", thì kết đã được đóng.

3) Hoặc có thể nhấn phím "# " để đóng cửa.

4) Nếu bạn mở cửa bằng chìa khẩn cấp, thì vui lòng đóng cửa cũng bằng chìa khẩn cấp

6. Chuông báo động:

1) Khi đang đóng cửa, chạm vào vùng bàn phím trên bảng điều khiển để khởi động hệ thống, nhấn phím "#" trước khi nhập mã số, màn hình LED sẽ hiển thị "bE-on". Hệ thống bắt đầu trạng thái cảnh báo.

2) Hoặc có thể nhập sai vân tay, màn hình LED sẽ hiển thị "bE-on", hệ thống sẽ tự động bắt đầu trạng thái cảnh báo. .

3) Hoặc có thể chạm vân tay vào bảng điều khiển nhưng không nhập vân tay, màn hình LED sẽ hiển thị " bE-on", hệ thống sẽ tự động bắt đầu trạng thái cảnh báo. Bất kỳ trạng thái cảnh báo nào như trên, khi kết sắt bị rung mạnh hoặc di chuyển, chuông báo động sẽ kêu trong 20 giây, nhưng nếu nhập đúng mã số hoặc vân tay thì chuông báo động sẽ tắt.

7. Thông số làm việc:

1) Với 4 viên Pin AA x 1.5V, khi màn hình LED hiển thị "LO-BATT", khi đó bạn phải thay Pin mới hoặc sử dụng nguồn bên ngoài. Nếu không sử dụng Pin tốt thì còi sẽ kêu bíp bíp liên tục, hãy sử dụng loại Pin tốt.

2) Khi khóa hoạt động < 380mA

Khi khóa không hoạt động: 50uA

Dung lượng Pin cần để khóa hoạt động: 4.2-6.8V

Trung tâm hỗ trợ khách hàng kết sắt Gunngard

TEL: +84-028)3797 5367, +84-028)53797 5369 / Web: www.gunngard.co.kr

GUNNGARD SAFE Ltd.